



fp-francotyp.at

Portochipkarte mit Portotarifsoftware 04.2020 in die ULTIMAIL laden

Um die neue Portotarifsoftware (= Tariftabelle) der Frankiermaschine zu aktualisieren, sind folgende Schritte durchzuführen.

Hinweis: Die Master-Karte muss am Anfang des Ladevorgangs in der Frankiermaschine gesteckt bleiben!!!



SETUP



TARIFTABELLENDATEN BEARBEITEN

> Das SETUP-Menü mit der Taste  aufrufen.

> TARIFTABELLENDATEN BEARBEITEN auswählen.

Die ULTIMAIL zeigt Informationen zur aktuellen Tariftabelle an.

Tariftabelle von Karte laden

> Karte mit der neuen Tariftabelle bereithalten

> Die Taste neben LADEN VON CHIPKARTE drücken.

> Folgen Sie den Anweisungen im Display. Die ULTIMAIL führt Sie Schritt für Schritt durch den Ladevorgang.

Anzeigen und Sicherheitsabfragen bieten Schutz gegen versehentliches Laden veralteter Daten.

Lesen Sie die Meldungen im Display sehr aufmerksam!

NACHLADEN VON TARIFTABELLEN	
AKTUELLE TARIFTABELLE: 10.03.00 AUT PTA Tarife (ab 01.01.18 RRC) Gültig vom 01.01.18 01:00	
LÖSCHEN ALLER TARIFTABELLEN	LADEN VON CHIPKARTE
ABBRECHEN	

> Nach der erfolgreichen Ladung drücken Sie bitte die "HOME"-Taste um in das Hauptmenü zurück zu gelangen.

> Entfernen Sie nun die Chipkarte mit der neuen Tariftabelle und stecken Sie wieder die "MASTERCARD" in den Chipkartenleser.



Sie können schon vor dem 01.04.2020 die Portotarifsoftware in Ihre Frankiermaschine laden. Die Frankiermaschine aktiviert dann die Portotarifsoftware 04.2020 automatisch beim ersten Mal Einschalten der Maschine, **ab dem 01. April 2020.**

Nach Inkrafttreten der neuen Tariftabelle werden ggf. die Kurzwahlen gelöscht und neu belegt. Eine Anleitung zur Programmierung für nicht belegte Kurzwahlen finden Sie in der Bedienungsanleitung ab der Seite 102.

Benötigen Sie Hilfe?
Rufen Sie 01 / 680 69 – 18 oder 19